Férrula R1AT-R2AT (A no Pelar) (Vitillo)





CODIGO	DESCRIPCION	TYPE	D.N.	HOSE SIZE	DIAM MM	D MM	LMM
LAMPF2205	Ferrulas Manguera 3/16" R1AT/R2AT (PF 22 05)	R1AT-R2AT	-3	3/16”	4,8	21	23
LAMPF2206	Ferrulas Manguera 1/4" R1AT/R2AT (PF 22 06)	R1AT-R2AT	-4	1/4”	6,4	23	30
LAMPF2208	Ferrulas Manguera 5/16" R1AT/R2AT (PF 22 08)	R1AT-R2AT	-5	5/16”	7,9	24	30
LAMPF2210	Ferrulas Manguera 3/8" R1AT/R2AT (PF 22 10)	R1AT-R2AT	-6	3/8”	9,5	26	32
LAMPF2213	Ferrulas Manguera 1/2" R1AT/R2AT (PF 22 13)	R1AT-R2AT	-8	1/2”	12,8	29	34
LAMPF2216	Ferrulas Manguera 5/8" R1AT/R2AT (PF 22 16)	R1AT-R2AT	-10	5/8”	16	33	37
LAMPF2219	Ferrulas Manguera 3/4" R1AT/R2AT (PF 22 19)	R1AT-R2AT	-12	3/4”	19	37	42
LAMPF2225	Ferrulas Manguera 1" RIAT/R2AT (PF 22 25)	R1AT-R2AT	-16	1”	25,4	46	51
LAMPF2232	Ferrulas Manguera 1 1/4" R1AT/R2AT (PF 22 32)	R1AT-R2AT	-20	1.1/4”	31,8	59	59
LAMPF2238	Ferrulas Manguera 1 1/2" R1AT/R2AT (PF 22 38)	R1AT-R2AT	-24	1.1/2”	38,1	67	67
LAMPF2250	Ferrulas Manguera 2" R1AT/R2AT (PF 22 50)	R1AT-R2AT	-32	2”	50,8	80	72

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.